

変動超音波式 ネコ・ハクビシン被害軽減器

ガーデンバリア ミニ

取扱説明書および保証書

はじめに


このたびは「ガーデンバリア ミニ」をお買い上げいただきありがとうございます。本器をより効果的にお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。本器の対象動物はネコおよびハクビシンです。動物による被害やイタズラを軽減させるため、変動超音波により不快な場所であることを学習させ近寄らなくさせるものです。また、本器の変動超音波は動物の動きと連動した不規則な周波数を用い、慣れを防止します。

※超音波とは人間にはほとんど聞こえない高い周波数の音のことです。

⚠ ご注意

- 本器は対象動物の被害を軽減させる目的で設計製造しております。他の目的では使用しないでください。
- 本器は超音波を使用しております。人に向けたり、長時間スピーカー一部に耳を近づけないでください。人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。また、ペットにストレスを与える場合もありますので、本器を設置する際は設置場所・方向に十分注意してください。
- 動作時にスピーカー部から「ジー」という連続音が聞こえることがあります。故障ではありません。
- 動物の個体差や環境の違いにより、効果がみられない場合があります。
- 強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 破損を防ぐため台風など強風の場合には屋内に収納してください。
- 本器は高感度センサーを使用しております。風が強い場合や、周囲に動作物が存在する場所などで使用した際、センサーの誤感知が頻発し、電池の消耗が早まる可能性があります。

各部の名称




点灯	作動中
点滅	待機中
消灯	電池交換
電源スイッチ	
電池フタ 固定つまみ	



ご使用方法

◆ゴム足の取り付け方

付属のゴム足は
図のように貼り付けて
ください



◆電池の入れ方 ※単2形乾電池4本をご用意ください。




⚠ 電池についてのご注意

- 電池は同一メーカーの新しい同じ種類の電池をご使用ください。
海外製電池で一部使用できないものがあります。
- 新旧や他種の電池を混入して使用されますと発熱や液漏れの原因となります。
- アルカリ乾電池使用時、1日10回の作動で約4ヶ月が電池寿命の目安です。
- スイッチを入れてもLEDランプが30秒間点灯しない場合は、電池が消耗していますので新しい電池を取り替えてください。また、一瞬だけ点滅する場合がありますが電池の消耗によるもので故障ではありません。
- ご使用にならない時は必ず電池を外してください。消耗した電池を入れたまま放置しますと、液漏れを起こす場合があり故障の原因になります。万一液漏れした場合は、液をよくふきとっただけでください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流してください。

◆三脚の取り付け方


図のように本体穴に三脚
凸部を合わせます



◆スイッチ



◆感知範囲




設置方法

⚠ 設置についてのご注意

- 感知範囲図や下図を参考にして被害場所へ向けて設置してください。
- 通行中の人が車も感知しますので、下図のように敷地の内側に向けて設置してください。
- 発生する超音波の音圧(dB)は本体に近いほど高くなりますので、被害場所にできるだけ近づけて設置してください。
- 動物の侵入口に向けて設置しても動物には通過する一瞬のことなので効果は期待できません。
- 本器の使用推奨温度は約5~45°Cです。夏場などは、極端な高温になる場所への設置をお控えください。特に、夏場の日中におけるアスファルトやコンクリート面の表面温度は50°Cを超える場合があります。夏場などの炎天下では、日陰での設置をお願いいたします。
- 散水時などに直接大量の水が掛からないようにしてください。台風や大雨の時は屋内に収納してください。

◆設置参考例



⚠ 効果についてのご注意

- 本器の設置場所付近に食べ物などがある場合、効果がみられないことがあります。
- 効果が現れる期間は、約1~2週間を目安にしてください。
- 動物の個体差や環境の違いにより、効果がみられない場合があります(例えば、聴力が未成熟な動物や聴力が低下した高齢動物など)。
- 本器を設置して2週間以上経過し効果が実感できない場合でも、設置場所・方向を変更することにより効果が現れることがあります。効果がみられない場合はお客様相談窓口までご連絡ください。設置場所や設置方法などについてアドバイスさせていただきます。ご相談後も効果がみられない場合は返品をお受けいたします(購入後6ヶ月以内)。販売店までお申し出ください。

ガーデンバリア ミニ GDX-M 保証書

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。取扱説明書の取扱注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償で新品と交換または修理をいたします。

故障の際は、下記のお客様相談窓口までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合には原則として有償となります。

イ、使用上の誤りおよび指定外の電源装置を使用した場合の故障、分解や改造による故障および損傷

ロ、お買い上げ後の設置場所の移設、移動、落下などによる故障

ハ、火災、地震、大雨、水害、落雷、その他天災および公害、塩害、ガス害などによる故障および損傷

二、本来の使用目的以外に使用された場合の故障

ホ、本書のご提示がない場合

ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

本書は日本国内において有効です。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理につきましてはお客様相談窓口にて相談ください。

品番 GDX-M	本体底	製造No.
お客様 お名前 ご住所・電話番号	〒	
保証期間 お買い上げ日より1年	お買い上げ日	年 月 日
販売店 住所	電話番号	

お買い上げの際、お買い上げ年月日の確認が出来る販売証明書またはレシートの保管をお願いいたします。

※ご記入いただいたお客様の情報は個人情報保護法を遵守し、この保証目的以外の使用はいたしません。

※弊社は本製品の補修部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

株式会社 ユタカメイク

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195番地
お客様相談窓口 ☎072(441)5011/FAX.072(443)6800
support@yutakameik.co.jp

10:00~17:00 土日祝・お盆・年末年始は除く

25.03